

MLG-02 闪蒸器(气化器)



特点

- ◆ 快速，准确，可靠
- ◆ 使用方便，结构轻巧
- ◆ 进出气口卡套式连接，操作方便
- ◆ 流速手动调节
- ◆ 温度自动控制
- ◆ 反应速度超敏捷, 短时间内到达设定值
- ◆ 气液分离通道方便现场使用
- ◆ 适用于防爆场合
- ◆ 两种型号可选



适用范围

- ◆ 乙烯、丙烯及丁烯各异构体中微量水的分析，配合各种原理的微量水测定仪或露点仪使用
- ◆ 各类工业用烯烃中微量氧的分析，配合微量氧测定仪使用。
- ◆ 各类工业用烯烃中微量一氧化碳、二氧化碳的分析，配合气相色谱仪使用
- ◆ 液态烃组成分析，配合气相色谱仪使用
- ◆ 液态烃中微量硫、砷等物质的分析
- ◆ 各类制冷剂及 SF6 中微量水分析
- ◆ 有现场在线，便携式及实验室使用三种设计制

技术参数

- ◆ 浮子流量计量程：**0~10L**（可调）
- ◆ 浮子流量计控制流速精度：**0.1L/min**，随量程大小（可调）
- ◆ 温控表控温可在 **95℃** 恒温设定，满足绝大多数工况

注：浮子流量计量程可选择：**50ml/min、100 ml/min、240 ml/min、500ml/min、1L/min、2L/min** 等

依照 GB/T3727-2003 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》、GB/T 6023-1999 《工业用丁二烯中微量水的测定；卡尔·费休库仑法》研制，本仪器用于液态烃类等可液化气体分析前的预处理，将液态样品转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态物质，以便于测定。若在现场使用过程中，气源不含液态成分，可将选择气体通道，内置过滤器、减压阀、流量计从而为测试仪表提供干净的气源，为测试提供了保证。